

Schema di installazione:
H = ingresso acqua calda
C = ingresso acqua fredda
MIX = uscita acqua miscelata

Installation scheme:
H = hot water inlet
C = cold water inlet
MIX = mixed water outlet

Schema d'installazione
H = arrivée eau chaude
C = arrivée eau froide
MIX = sortie eau mitigée

Installationsbild
H = Warmwassereingang C = Kaltwassereingang MIX = Mischwasserausgang

MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONE TEMPERATURA

Per la regolare messa in servizio della valvola seguire le istruzioni riportate di seguito:
 • Assicurarsi che l'impianto sia pulito, effettuando un lavaggio delle tubazioni.
 • La regolazione della temperatura dell'acqua miscelata va fatta con un termometro calibrato. Per effettuare la regolazione della temperatura, allentare la vite sulla maniglia, ruotare la maniglia stessa in senso orario o antiorario fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Effettuata la regolazione, bloccare nuovamente la vite (vedi fig. 1-2-3).

Per facilitare la regolazione della temperatura si può fare riferimento alla Tab. 1-2.

MANUTENZIONE

La manutenzione dell'impianto e la verifica del corretto funzionamento del miscelatore deve essere effettuata almeno ogni 12 mesi o più frequentemente in caso di necessità. Se la temperatura dell'acqua miscelata è cambiata significativamente rispetto alle prove precedenti, si raccomanda di verificare le condizioni dell'impianto come indicato nelle sezioni **Installazione** e **Messa in servizio**.

COMMISSIONING AND TEMPERATURE SETTING

For the right commissioning of the valve, follow these instructions:

- ensure that system is free and cleaned from any debris
- temperature setting must be carried out using a calibrated thermometer. For setting the temperature, unloose the screw on the handle, turn the handle clockwise or counter-clockwise until the desired temperature is achieved. Do the setting, lock the screw (see pictures 1-2-3).

To easily set the temperature, see Tab.1-2

MAINTENANCE

The maintenance of the system and the control on the valve should be carried out every 12 months or more frequently if necessary. If the mixed water temperature has significantly changed after commissioning, we recommend to verify system's conditions, as indicated in the **Installation** section and **Commissioning** section.

MISE EN SERVICE E RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour une régulière mise en service du mitigeur, suivre les instructions suivantes :

- s'assurer que le réseau soit bien nettoyé (en nettoyant les tuyauteries)
- le réglage de la température de l'eau mitigée doit être effectué avec un thermomètre étaloné. Pour régler la température, desserrer la vis du bouton de réglage, tourner celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, ou inversement, jusqu'à obtenir la température désirée.

Pour régler facilement la température, voir Tab.1-2.

ENTRETIEN

L'entretien du réseau et la vérification d'un fonctionnement correct du mitigeur doit être effectuée chaque 12 mois ou plus, si nécessaire.

Si la température de l'eau mitigée a changé de manière importante depuis la mise en service, il est nécessaire de vérifier les paramètres décrits dans le paragraphe **Installation/ Mise en service**.

EINSTELLUNG und TEMPERATURREGELUNG

Für die richtige Einstellung des Ventils die folgende Anweisungen befolgen:
 • Die Reinlichkeit der Anlage kontrollieren und, wenn nötig, ein Waschen der Leitungen machen.
 • Man muß die Temperaturregelung des Mischwassers durch ein ab gelehrte Thermometer verwirklichen. Die Schraube am Handgriff losmachen, den selben Griff Uhr- oder gegen- uhrzeigersinn drehen bis Sie die gewünschte Temperatur erreichen.
 Nach der Regelung die Schraube noch festmachen (sehen Sie Bilder 1-2-3).

Für eine leichte Temperaturregelung beziehen Sie sich auf die Tabelle 1-2.

WARTUNG

Die Wartung der Anlage und die Prüfung des richtigen Mischventilsbetrieb muß man wenigstens je 12 Monaten oder häufig, wenn nötig, gemacht sein.
 Wenn die Temperatur des Mischwassers bedeutend im Vergleich zu den vorherigen Prüfungen ist, die Anlagebedingungen wie per Abschnitten **Installation** und **Einstellung** kontrollieren.

art. P09, art. P10, art. P11

Tab. 1	
	min.
1	36 °C
2	40 °C
3	44 °C
4	50 °C
5	53 °C
max.	

art. V17

Tab. 2	
	min.
1	36
2	41
3	45
4	49
5	53
6	57
7	59
8	62
max.	




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

IMPORTANTE: il mancato rispetto delle istruzioni di installazione e messa in servizio invalida la garanzia sul prodotto.

Barberi® si riserva il diritto di migliorare le specifiche del prodotto e delle presenti istruzioni senza comunicazione.

IMPORTANT: Failure to comply with the installation and commissioning instructions as detailed will invalidate the product warranty.

Barberi® Company reserves the right to amend product and instructions specifications without notice.

IMPORTANT: ne pas respecter les instructions d'installation et mise-en-service peut invalider la garantie de produit.

La società **Barberi®** di riserva il diritto d'ampliare le specifiche del prodotto e delle istruzioni senza comunicazione.

WICHTIG: Die Nichteinhaltung der Installation- und Einstellungsanweisungen die Produktgarantie entkräften wird.

Barberi® vorbehaltet sich das Recht die Produktmerkmale und diese Anweisungen, ohne Mitteilung, zu verbessern.



VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA THERMOSTATIC MIXING VALVE MITIGEUR THERMOSTATIQUE THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL



DESCRIZIONE

La valvola miscelatrice termostatica **T-comfort** viene utilizzata per il controllo della temperatura dell'acqua calda. La sua funzione è quella di mantenere costante la temperatura dell'acqua miscelata inviata all'utenza, al variare della temperatura e della pressione di ingresso dell'acqua calda e fredda.

DESCRIPTION


The **T-comfort** Thermostatic Mixing Valve is used to control the hot water temperature. Its function is to keep mixed water temperature constant, while addressed to the point of use, independently from any variation of temperature and pressure of the hot/cold water supply.

DESCRIPTION

Le mitigeur thermostatique **T-comfort** est utilisé pour contrôler la température de l'eau chaude. Sa fonction est de maintenir constante la température de l'eau mitigée, envoyée au point d'utilisation, même si la pression et la température à l'arrivée peuvent varier.

BESCHREIBUNG

Das thermostatische Mischventil **T-comfort** ist für Temperaturprüfung des warmenasser gebraucht. Es wird die Temperatur des gemischten Brauchwasser konstant zu leben trotz der Kalt- oder Warmwasser Temperatur- und Betriebsdruckwechseln.



Caratteristiche tecniche • Technical Characteristics


Caractéristiques Techniques • Datenblatt

Materiali • Materials • Matériels • Materialen	
corpo valvola - garnizioni valve's body - gaskets corps de la vanne - joints Ventilkörper - Dichtungen	ottone, nichelato - EPDM brass, nickel plated - EPDM laiton, nichelè - EPDM Messing, vernickelt - EPDM
Fluido di impiego • Fluid Fluide d'emploi • Betriebsmittel	acqua sanitaria/acqua +30%glycole • sanitary water/wasser +30%glycol eau sanitaire/eau +30%glycol • Sanitärwasser/wasser +30%glykol
Massima pressione statica Max static pressure Pression statique max. Statischer Druck	10 bar
Massima pressione di lavoro Max working pressure Pression max. de service Max. Betriebsdruck	5 bar
Massima temperatura di lavoro Max working temperature Température max. de service Max. Betriebstemperatur	90 °C
Range di esercizio • Working Range Gamme des températures • Temperatursbereich	30 ÷ 65 °C
Precisione • Precision Précision • Genauigkeit	±2 °C
Temperatura MIX prefissata Fixed MIX temperature Température MIX prétable Vorbestimmte Mischtemperatur MIX	40 °C (P10, P11, P09) 45°C(V17)
Condizioni di lavoro di riferimento Reference of working conditions Conditions de service de référence Bezugsbetriebsbedingungen	T calda • T hot • T chaude • T warm 70 °C T fredda • T cold • T froide • T kalt 15 °C Pressione calda e fredda Pressure Hot and Cold Pression chaude et froide Druck warm und kalt 3 bar
Massima differenza tra le pressioni di entrata Max difference between the incoming pressures Différences entre les pressions d'entrée Max. Eingangswirkdruck	2 bar
Flusso (pressione 1 bar) Flow (1 bar pressure) Débit (pression 1 bar) Durchfluss (Druck 1 bar)	Art. P10 1,8 Kv (m³/h); Art. P09 2,3 Kv (m³/h); Art. P11 2,3 Kv (m³/h); Art. V17 3,5 Kv (m³/h)
Norma di riferimento • Reference norm Norme de référence • Bezugsnorm	EN1111 - EN1287 - EN15092

Tabella Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Abmessungen

Codice Reference Code Artikelnr.	G	G1	L	L1	H	KV [m³/h]	Range °C	Laterali Side connections Jonctions latérales Seitliche Anschlüsse
P09 A20 N00	3/4" M	1" F	59	-	90	2,3	30-65	
P10 A20 N00	3/4" M	-	59	-	90	1,8	30-65	
P11 A20 N00	3/4" M	-	59	-	90	2,3	30-65	
P10 A25 N00	G1" M	-	70	-	94	1,8	30-65	
P11 A25 N00	G1" M	-	70	-	94	2,3	30-65	
V17 M32 NAA	G1"1/4M	-	84	-	114	3,5	30-65	
P09 A20 N00 L2	3/4" M	1" F	59	123	90	2,3	30-65	raccordo con ritegno smontabile fitting with check valve insert unassembled
P10 A20 N00 L2	3/4" M	3/4" M	59	123	90	1,8	30-65	raccords avec élément de retenue démonté
P11 A20 N00 L2	3/4" M	3/4" M	59	123	90	2,3	30-65	
P10 A25 N00 L2	G1" M	G1" M	70	138	94	1,8	30-65	Verschraubungen mit entferntem Rückschlagventil
P11 A25 N00 L2	G1" M	G1" M	70	138	94	2,3	30-65	
V17 M32 NAA L2	G1"1/4M	G1" M	84	154	114	3,5	30-65	raccordi fittings raccords Verschraubungen mit entferntem

Grafico Portata • Flow rate diagram • Debit • Durchflußdiagramm



INSTALLAZIONE

Si consiglia, prima di installare una valvola miscelatrice **T-comfort**, di verificare le condizioni operative dell'impianto, come pressione e temperatura, per garantire che siano entro il campo di funzionamento del miscelatore.

L'impianto, nel quale deve essere installata la valvola miscelatrice **T-comfort**, deve essere spurgato e pulito prima dell'installazione. Si consiglia inoltre di installare adeguati filtri all'ingresso della rete.

Eventuale sporcizia all'interno dell'impianto potrebbe influenzare la prestazione e la garanzia. Nel caso in cui la valvola venga utilizzata in aree con acque molto aggressive, si consiglia di installare apparecchi per il trattamento delle acque prima dell'ingresso nella valvola. La valvola miscelatrice termostatica **T-comfort** può essere installata in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale. E' importante che l'accesso alla valvola sia libero per eventuali manutenzioni.

INSTALLATION

Before installing the **T-comfort** thermostatic Mixing Valve, we recommend to verify working circuit conditions, for example pressure and temperature, to ensure they're in compliance with the valves' specifications. The system where the valve has to be installed has to be previously flushed and cleaned. We suggest to install suitable filters at systems' inlets. Manufacturer's warranty on the valve could fail if debris are on the system, resulting from its non-accurate cleaning.

If the system presents aggressive water, we suggest to treat the water with suitable instruments, before installing the **T-comfort** valve.

The **T-comfort** Thermostatic Mixing Valve can be installed in any position, whether horizontal or vertical. It is important to keep the valve accessible for maintenance.

INSTALLATION

Il est conseillé, avant d'installer le mitigeur thermostatique **T-comfort**, de vérifier les conditions du réseau, par exemple pression et température, pour s'assurer qu'ils soient adaptés au champ de fonctionnement du mitigeur. Le réseau, où le mitigeur doit être installé, doit être nettoyé avant l'installation. En outre il est conseillé d'installer des filtres à l'arrivée. La présence d'impuretés dans le réseau peut négativement influencer les prestations du mitigeur et la garantie du fabricant.

Si le mitigeur va être installé sur réseaux où l'eau est particulièrement agressive, il est conseillé d'installer des dispositifs de traitement d'eau, en amont du mitigeur.

Le mitigeur thermostatique **T-comfort** peut être installé dans toutes positions, soit horizontales soit verticales. Il est important de maintenir libre l'accès au mitigeur pour la maintenance.

INSTALLATION

Bevor das Mischventil **T-comfort** zu installieren, wollen Sie die Betriebsbedingungen der Anlage, wie Druck und Temperatur, kontrollieren, um die selbe unter dem Betriebsbereich des Mischers richtig zu sein. Die Anlage, wo das Mischventil **T-comfort** installiert sein werden muß, bevor entleert und reinigt sein sollte. Wir auch raten geeignete Filter in Netzeingang zu montieren, um den eventuellen Schmutz aus der Anlage wegzunehmen, der die gute Leistung und die Lieferantgarantie des Produktes einwirken könnte. Falls das Brauchwasser sehr aggressives ist, raten wir einen Apparat für die Wasseraufbereitung bevor dem Ventileingang einzurichten.

Das thermostatische Mischventil **T-comfort** kann in jeden Positionen, ob waagerecht oder senkrecht, angebaut werden.

Es ist wichtig einen freien Zutritt zum Ventil für eventuellen Wartungen vorzusehen.